



### **Настройка выходного давления газа (в основной горелке)**

Снимите заглушку поз. 2 (см. рисунок 2). При повороте винта по часовой стрелке – расход газа повышается. После завершения настройки установите заглушку поз. 2.

На рисунке 7 представлено положение ручки блока регулятора газовой горелки с клапаном управления отоплением при различных режимах.



**7а**

**7б**

**7в**

**Рисунок 7 – Положение ручки блока регулятора газовой горелки с клапаном управления отоплением.**

7а – положение OFF; 7б – положение PILOT; 7в – положение ON.