

# **Инструкция по запуску котла с автоматикой безопасности MINISIT 710**

**Работы по монтажу, инструктаж по эксплуатации,  
запуск в работу,  
профилактическое обслуживание и ремонт котла  
производятся специализированной организацией и  
местным управлением газового хозяйства в  
соответствии с «Правилами безопасности систем  
газораспределения и газопотребления».**

1. Заполнить отопительную систему водой.  
*ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЯГИ ЗАЖИГАТЬ  
ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАПРЕЩАЕТСЯ.*

1. Открыть газовый кран на подводящем газопроводе.
2. Повернуть ручку регулятора в положение («★»)



1. Нажать кнопку подачи газа на пилотную горелку «★».



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ГАЗОГОРЕЛЮЧНОЕ  
УСТРОЙСТВО  
**ЕАС** ГГУ-29-1100  
ООО "Сигма-Теплотехника"  
413110, Российская Федерация  
Саратовская обл., с. Энгельс, ул. Заводская "а"  
Заводской номер 187332  
Дата выпуска 19.11.16  
**ПРОВЕРЬ ТЯГУ**  
Исполнитель ВОСНОВЕНКО  
Номинальное давление - природный газ по ГОСТ 5542-87  
Вид топлива - природный газ по ГОСТ 5542-87

1. Нажать кнопку пьезорозжига.



1. Отпустить ручку регулятора. Запальник горит.



1. Повернуть ручку регулятора в положение соответствующее выбранной температуре.

